

T E 1 車種別寸法表

重要事項 (必ずお読み下さい。)

取付寸法、車両取付位置

取付及び組立位置は車種・ルーフ形状により異なります。 下記一覧表より **別紙取扱説明書に寸法を記入** の上作業を行って下さい。 寸法の測定は車両への取付において大変重要です。

各数値が不正確な場合、確実な装着が出来ず走行中ルーフキャリアの脱落、ズレ等の原因となります。

クションプレート固定位置

クッションプレートの固定位置は、車種・フロント側・リア側により異なります。下記一覧表より **別紙取扱説明書に寸法を記入** の上作業を行って下さい。固定位置は車両への取り付けにおいて大変重要です。


各数値が不正確な場合、確実な装着が出来ず走行中ルーフキャリアの脱落、ズレ等の原因となります。

尚この2項目につきまして、ご不明な点や **お客様の車両情報の記載が無い**時には、お手数ですが下記URLよりホームページに アクセス頂き (パーチャル適合ナビ)をご確認頂くか当社担当窓口までご連絡下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。

URL http://www.seikokogyo.co.jp/

お問合せ窓口: 電話 03-3687-5551

ファックス 03-3680-7577




※1ワゴン(フロントドア後端部基準)



※2セダン(フロントドア後端部基準)



※3ワゴン(スライドドア前端部基準)



※4ワゴン(スライドドア後端部基準)

TE1	TE1									(単位 : mm)		
メーカー	車名	タイプ	年式	形式	取付位置基準	クッションプレート 固定位置		取付幅		取付位置		積載量
						フロント	リヤ	フロント A寸法	リア B寸法	C寸法	D寸法	量
スバル	インプレッサ	セダン	H12. 8~H19. 6	GD	*2	1	1	1005	995	300	600	50 kg
		スポーツワゴ ン	H12. 8~H19. 6	GG	*1	8	8	975	1000	280	600	
		セダン	H4. 11~H12. 8	GC	*1	1	1	960	900	300	650	
	レガシィB4	全車	H10. 12~H15. 5	BE	*2	1	1	1040	1020	260	700	5 0
		全車	H15. 5~H21. 5	BL	*2	4	4	1050	1020	305	710	kg
トヨタ	アリスト	全車	H9. 8∼H16. 11	JZS16#	*2	1	1	995	970	300	700	50 k
	チェイサー	全車	H8. 9∼H13. 6	GX10#/JZX10#/ LX10#/SX10#	*2	3	3	980	980	300	700	50k g
三菱	ディアマンテ	全車	H7. 1~H17. 11	F3#A/F4#A	*2	4	4	980	980	250	700	50k g