

車種別寸法是 Ш

重要事項 (必ずお読み下さい。)

取付寸法、車両取付位置

取付及び組立位置は車種・ルーフ形状により異なります。下記一覧表より 別紙取扱説明書に寸法を記入 の上作業を行って下さい。 寸法の測定は車両への取付において大変重要です。

各数値が不正確な場合、確実な装着が出来ず走行中ルーフキャリアの脱落、ズレ等の原因となります。

クションプレート固定位置

クッションプレートの固定位置は、車種・フロント側・リア側により異なります。下記一覧表より 別紙取扱脱明書に寸法を記入 の上 作業を行って下さい。固定位置は車両への取り付けにおいて大変重要です。

各数値が不正確な場合、確実な装着が出来ず走行中ルーフキャリアの脱落、ズレ等の原因となります。

尚この2項目につきまして、ご不明な点や お客様の車両情報の記載が無い 時には、お手数ですが下記URLよりホームページに アクセス頂き(バーチャル適合ナビ)をご確認頂くか当社担当窓口までご連絡下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。

URL http://www.seikokogyo.co.jp/

お問合せ窓口: 電話 03-3687-5551

> ファックス 03-3680-7577




※1ワゴン(フロントドア後端部基準)



※2セダン(フロントドア後端部基準)



※3ワゴン(スライドドア前端部基準)



※4ワゴン(スライドドア後端部基準)

	TU1													(単信	立:mm)	
	<u>ب</u>	亩	- A	カノゴ	左		形		取付位置	クッションプレート 固定位置		取付幅		取付位置		
1	h	"	1□	ライフ	+	I(<i>115</i>	エ	一点信							1

×	* 4	5 1 →	Æ →	π., -+	以 刊	クッションフレート 固定位置		取付幅		取付位置		積 載 量
カー	車名	タイプ	年式	形式	位置 基準	フロント	リヤ	フロント A寸法	リア B寸法	C寸法	D寸法	製 量
スバ ル	プレオプラス	全車	H24. 12~H29. 5	LA300F/LA310F	*2	1	1	956	934	150	700	30 k
ダ	ウェイク	全車	H26. 11~R4. 8	LA700S/LA710S	*1	1	1	1007	1007	200	700	30 k
イハ	ハイゼットキャディー	全車	H28. 6∼R3. 4	LA700V/LA710V	*1	1	1	1007	1007	200	700	3 0 k
ツ	ミライース	全車	H23. 9∼H29. 5	LA300S/LA310S	*2	1	1	956	934	150	700	30 k
ا ا	ピクシスエポック	全車	H24. 5∼H29. 5	LA300A/LA310A	*2	1	1	956	934	150	700	30 k
ョタ	ピクシスメガ	全車	H27. 7∼R4. 8	LA700A/LA710A	*1	1	1	1007	1007	200	700	30 k
日産	NOTE	全車(C-G ear除く)	H24. 9∼R2. 11	E12	*1	3	6	1024	1022	200	700	50k